

# Montageanleitung für Aktencaddy 84 51 24

## Assembly instructions for document caddy 84 51 24

### Notice de montage pour le caddy de dossiers 84 51 24

Detailansicht auf der Rückseite  
Turn page for detailed view  
Vue détaillée au verso

Der MAPPEI-Aktencaddy (Artikel-Nr. 84 51 24) dient der Aufbewahrung von bis zu 14 Ordnungsboxen.

#### Abmessungen

ca. 650 x 760 x 510 mm (H x B x T)

#### Lieferumfang

- Beinseitenteil links "A" mit angeschraubter Kugelschiene
- Beinseitenteil rechts "B" mit angeschraubter Kugelschiene
- Traverse "C" 40 x 20 x 710 mm
- 2 Hängeschienen "D" 730 mm für Rahmen oben
- Hängerahmen "E" mit Innenteil der Kugelschiene unten
- 6 Innenkantschrauben "F" M8
- 1 U-Steg "H" unten 430 mm
- 1 U-Steg "I" oben 430 mm
- Kippsicherung

#### ohne Abbildung:

- Sechskantstiftschlüssel
- Schraubenschlüssel für Rollenmontage

#### Montage

- 1) Die beiden Beinseitenteile "A" und "B" mit der Traverse "C" und den Hängeschienen "D" mittels der Innensechskantschrauben "F" lose verbinden.
- 2) Die Kugelschienen an den Seitenteilen herausziehen und den Hängerahmen "E" einschieben.
- 3) Alle 6 Schrauben "F" fest anziehen.
- 4) Den Caddy auf den Rücken legen und die Rollen, vorne mit Feststeller, hinten ohne Feststeller, eindrehen. Caddy auf die Rollen stellen.
- 5) Den U-Stege "G" (oben) und "H" (unten) auf die Rahmen stecken.
- 6) Schrauben Sie die Kippsicherung an die Vorderseite des unteren Rahmen an.

Use the MAPPEI document caddy (no. 84 51 24) to store up to 14 file boxes.

#### Dimensions

Approx. 650 x 760 x 510 mm (H x W x D)

#### Product contents

- Side-leg section, left "A" with attached rail
- Side leg section, right "B" with attached rail
- Cross brace "C" 40 x 20 x 710 mm
- 2 suspension rails "D" 730 mm for top frame
- Suspension frame "E" 730 mm for bottom
- 6 head cap screws "F" M8
- 1 U-brace "H" bottom 430 mm
- 1 U-brace "I" top 430 mm
- anti-tilt

#### Not shown:

- Allen key
- Crosstip screwdriver

#### Assembly

- 1) Use head cap screws "F" to loosely connect side-leg sections "A" and "B" to cross brace "C" and suspension rails "D".
- 2) Extend the rails on the side-leg sections to fasten suspension frame "E" to the rails.
- 3) Then tighten the 6 screws "F".
- 4) Tighten the tires.
- 5) Place U-braces "G" (top) and "H" (bottom) at frame.
- 6) Attach anti-tilt.

Le caddy de dossiers MAPPEI (référence 84 51 24) permet de stocker jusqu'à 14 boîtes de rangement.

#### Dimensions

Env. 650 x 760 x 510 mm (H x l x P)

#### Contenu

- Montant latéral gauche "A" avec rail à galet vissé
- Montant latéral droit "B" avec rail à galet vissé
- Traverse "C" 40 x 20 x 710 mm
- 2 rail suspendus "D" 730 mm pour le châssis du haut
- Châssis suspendu "E" 730 mm inférieur
- 6 vis à six pans creux "F" M8
- 1 traverse en U "H" bas 430 mm
- 1 traverse en U "I" haut 430 mm
- anti-basculement

#### Sans illustration

- Clé Allen
- Tournevis cruciforme

#### Montage

- 1) Assembler lâchement les deux montants latéraux "A" et "B" avec la traverse "C" et les rails suspendus "D" avec les vis à six pans creux "F".
- 2) Sortir les rails à galet des montants latéraux et fixer le châssis suspendu "E".
- 3) Visser fermement toutes les vis externes "F".
- 4) Puis rouler à vis.
- 5) Placer la traverse "G" et "H" sur le châssis.
- 6) Fixez anti-basculement.



Document Management

**Aktencaddy 84 51 24**  
**Document caddy 84 51 24**  
**Caddy de dossiers 84 51 24**

